



Avantree® Soundbyte 2
**Портативная FM +
MP3 + Bluetooth
Стерео акустика**

Модель.: BTSP-860-S

Краткая инструкция

официальный сервисный центр Avantree
компания Universal Communications
Адрес: 119334, г. Москва, Ленинский проспект, 38А.
комната 44
E-mail: avantree@univercom.ru

Тел.: +7 495-287-33-20

1 Комплектация

А



Soundbyte 860s

В



Type-C
Кабель для зарядки

С



AUX 3.5mm
Сtereo кабель

2 Основные операции и функции



EN:

MODE	Однократное нажатие для смены режима FM/AUX/microSD
	Однократное нажатие для Bluetooth режима Нажать и удерживать 2 с для входа в режим сопряжения Bluetooth
MENU / OK	Однократное нажатие для входа в Меню Однократное нажатие для подтверждения выбора Нажать и удерживать 2 с для входа в системные настройки
	Однократное нажатие для переключения трека/канала (в режимах FM/Bluetooth/microSD card)
	Однократное нажатие для вкл/выкл звука (FM/AUX) Однократное нажатие для отв/завершить звонок Нажать и удерживать 2 с для отклонения звонка

3

Работа в качестве FM радиоприемника

Шаг 1: Включение Soundbyte2

Поверните по часовой стрелке колесо громкости в положение ON, до включения LCD экрана.

Важно: При первом включении запустится автопоиск станций. Дождитесь завершения процесса.

Шаг 2: Настройка каналов

Ручной поиск каналов- Нажмите **⏪/⏩** для выбора канала.

Ручной ввод каналов - Используйте цифровые кнопки для ввода частоты. Например для 102.5 нажмите 1-0-2-.5

Шаг 3: Сохранение и воспроизведение избранного

Сохранение каналов: Выберите канал и сохраните его на любую цифровую кнопку нажатием и удерживанием до появления индикации "Channel Saved". Вы можете сохранить 9 каналов

Вызов сохраненного канала:– нажмите на соответствующую кнопку

4

Работа в качестве Bluetooth колонки

Сопряжение

Включите Soundbyte 2, нажмите **Ⓜ** для входа в режим сопряжения Bluetooth, активируйте Bluetooth на Вашем устройстве и найдите "Avantree Soundbyte 860s" для подключения.

Переподключение

Каждый раз при включении, колонка автоматически подключится к последнему устройству. Если этого не произошло или есть необходимость для подключения другого устройства, повторно нажмите **Ⓜ**

5 Режим AUX

Включите колонку, подключите источник AUX кабелем к зеленому порту с надписью AUX.


Важно: Если кабель был подключен до включения питания, то выберите режим AUX кнопкой MODE.


6 Режим медиаплеера карты microSD

Вставьте Micro SD карту с музыкой в формате MP3 / WMA / WAV / APE / FLAC. Включите устройство, кратким нажатием кнопки MODE выберите режим Micro SD.

Важно: Максимальный поддерживаемый объем - 32Гб




7 Зарядка

Зарядите устройство если мигает индикатор  . Вы можете использовать любой стандартный источник 5V/ 1A с помощью кабеля Type - C входящего в комплект.

Индикатор  будет мигать во время зарядки и будет гореть постоянно при полной батарее. Это займет около 2-3 часов. Во время зарядки использовать устройство нельзя.

8 Сброс к заводским настройкам

Сброс к заводским настройкам очистит из памяти список сопряженных устройств и сохраненные FM каналы.

Для сброса включите устройство, удерживайте кнопку  2 секунды для меню "System Settings". Нажмите  для выбора "Factory Reset", и снова нажмите  для подтверждения