



Tribit StormBox Pro




Портативная беспроводная 2.1 акустика

Руководство пользователя

Комплектация



Колонка StormBox Pro




User Manual

Руководство по эксплуатации



Кабель зарядки


Назначение кнопок и индикаторов



Зарядка


1. Чтобы зарядить колонку

Подключите колонку к разъему питания 5В, с помощью прилагаемого зарядного кабеля USB-C.




2. Для зарядки других устройств

Подключите колонку к устройству при помощи зарядного кабеля USB-A (не входит в комплект поставки).



Индикатор заряда






	Красный индикатор мигает	Низкий заряд батареи
	Белый индикатор мигает	Идет заряд батареи
	Все индикаторы погасли	Полный заряд батареи

10-30%	30-50%	50-70%	70-80%	80-100%	Полная зарядка


Кнопки управления

1. Включение/выключение питания.





	Короткое нажатие	Включение		Горит белый индикатор
	Короткое нажатие	Выключение		Индикатор выключается
	Нажмите и удерживайте 10 сек	Перезагрузка		

2. Подключение Bluetooth.



Кнопки управления


	Нажмите и удерживайте 2 сек	Переход в режим сопряжения		Мигает синий индикатор	Сопряжение
--	-----------------------------	----------------------------	---	------------------------	------------

- Колонка StormBox Pro снова автоматически подключится к двум последним сопряженным устройствам, если они доступны. В случае сбоя, колонка перейдет в режим сопряжения.
- Вы можете подключить эту колонку к нескольким устройствам и управлять подключением через кнопку Bluetooth.
- Колонка может запомнить до 8 сопряженных устройств Bluetooth
- Более того, она может одновременно подключаться к 2 устройствам.

3. Переключение между двумя подключенными устройствами.

- Приостановите воспроизведение текущего устройств.
- Воспроизведение аудиофайла другого устройства.


4. Регулировка громкости.



Кнопки управления

—	Короткое нажатие	Уменьшение громкости
	Держите его нажатым в течение нескольких секунд	Постоянное уменьшение громкости
+	Короткое нажатие	Увеличение громкости
	Держите его нажатым в течение нескольких секунд	Постоянное увеличение громкости

5. Функция XBass




Короткое нажатие кнопки **XBass** активирует функцию XBass, индикатор будет светиться белым цветом

Коротко нажмите эту кнопку еще раз, чтобы выключить функцию XBass, индикатор XBass погаснет.

Кнопки управления


5. Многофункциональная кнопка (MFB).





	Музыкальный режим	Короткое нажатие	Воспроизведение/пауза
		Двойное нажатие	Следующий трек
		Нажмите 3 раза	Предыдущий трек
		Нажмите, удерживайте в течение 1 сек	Активация Siri
	Разговорный режим	Короткое нажатие	Ответ/завершение разговора
		Нажмите, удерживайте в течение 1 сек	Отклонение вызова
		Короткое нажатие	Активация ожидания вызова, ответ на второй звонок
		Короткое нажатие	Переключение между двумя телефонными звонками

Кнопки управления

7. Режим «Party Mode».



- Убедитесь, что обе колонки включены.

- Нажмите и удерживайте кнопку  одного динамика в течение 5 секунд, чтобы войти в режим сопряжения, затем нажмите  и удерживайте кнопку другого динамика в течение 5 секунд для поиска устройств Bluetooth. На этот раз вы услышите «Режим вечеринки», и динамики перейдут в данный режим.

Примечание: функция может быть реализована только при наличии 2-х колонок Tribit StormBox Pro.


7. Режим «Стерео».

- Убедитесь, что оба динамика вошли в режим party mode.

- Кратковременно нажмите кнопку  на любой из двух колонок.


- Когда вы слышите голос «Stereo Mode», одна колонка произносит «Left channel», а вторая - «Right channel», стерео режим активирован.

Кнопки управления



Примечание: функция стерео режима может быть реализована только при наличии 2-х колонок Tribit StormBox Pro.

9. Переход между режимом «Вечеринки» и режимом «Стерео».

Кратковременно нажмите кнопку  на любой из двух колонок.

10. Отключение режима «Стерео» или режима «Party Mode».

Нажмите и удерживайте кнопку в течение 5 секунд на любой из двух колонок, затем они обе войдут в режим сопряжения Bluetooth.

11. Сброс к заводским настройкам.

Нажмите и удерживайте кнопки громкости "-" и "+" одновременно в течение 5 секунд, чтобы очистить список сопряжения и все настройки, колонка восстановит заводское состояние.

Характеристики

Версия Bluetooth	5.0
Выходная мощность	40Вт
Частотный диапазон	60Гц - 20 кГц
Тип аккумулятора	Литиевая батарея 7,4В/5000мАч
Время зарядки	7 часов при 5В/2А
Размеры	96 x 96 x 180 мм
Класс	водонепроницаемости

Гарантия и сервис

На данный продукт распространяется 12 месячная гарантия с даты покупки.

Гарантия считается недействительной, если:

- оборудование (товар) имеет следы коррозии, дефекты, возникшие в результате повреждений, нанесенных домашними животными, грызунами;*
- оборудование (товар) имеет дефекты, возникшие в результате ненадлежащих условий эксплуатации (короткие замыкания, перегрузки, механические, электрические или тепловые повреждения, замятые контакты, трещины, сколы, следы ударов или механического воздействия, следы гари, копоти и т.д.)*

По поводу гарантийного и постгарантийного обслуживания Вы можете обратиться в Universal Communications – официальный сервисный центр Tribit Audio на территории стран ТС.

Адрес: 119334, г Москва, Ленинский проспект, 38А. комната 44

Email: tribitaudio@univercom.ru

Тел.: +7 495-287-33-20