



OneOdio

OneOdio

A30


Беспроводные
наушники с активным
шумоподавлением

Руководство пользователя



Комплектация


- 1 x Наушники OneOdio A 30 ANC
- 1 x Зарядный кабель
- 1 x Адаптер для наушников в самолете
- 1 x 3,5 мм кабель AUX
- 1 x Чехол
- 1 x Руководство пользователя



Кнопки управления

- 1 Кнопка увеличения громкости
- 2 Многофункциональная кнопка
- 3 Кнопка уменьшения громкости


- 4 Разъём AUX 3,5 мм
- 5 Переключатель ANC
- 6 Порт зарядки





▶ Питание вкл/выкл

Нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку в течение 3 секунд, чтобы включить или выключить питание.



Питание вкл/выкл

1




» Зарядка

Зарядка: горит красный свет.

Полная зарядка: красный свет гаснет.

Низкий уровень заряда батареи: мигает красный свет с голосовой подсказкой.




2



» Режим шумоподавления

Установите переключатель ANC, чтобы включить или выключить режим ANC (активное шумоподавление), индикатор загорится зеленым цветом.



3




► Сопряжение

Подключение: красный и синий индикаторы мигают попеременно.

Сопряжено: мигает синий индикатор.

Воспроизведение: медленно мигает синий индикатор.

Внимание: Если во время процедуры сопряжения вас попросят ввести пароль/PIN-код, введите "0000" (четыре нуля).




4



5



► Сопряжение Multipoint

Если вы хотите подключить два источника одновременно, пожалуйста, отключите сначала первый телефон и осуществите сопряжение со вторым телефоном. Затем включите опять ВТ на первом телефоне.



» Сопряжение


При подключении по Bluetooth расстояние между устройством и гарнитурой не превышает 1 метра.





» Режим AUX

1. Проводной режим недоступен, когда в наушниках разрядился аккумулятор.
2. Кнопки и микрофон OneOdio A30 не будут работать при подключении в качестве проводных наушников.



7






8

» Функции кнопок

×1: Нажмите один

×1: Нажмите и удерживайте в течение 1 секунды







9

»» **Функции кнопок**

Дважды нажмите multifunctional кнопку, чтобы отклонить входящие вызовы/активировать функцию голосового управления.





Голосовой помощник







» Удобный дизайн для путешествий

Не используйте адаптер для самолета для зарядки устройства.



10



11

Характеристики

Модель	A30
Версия Bluetooth	V.5.0
Емкость аккумулятора	3.7В/500мАч
Чипсет Bluetooth	QCC3003
Глубина шумоподавления	26дБ±3дБ
Время зарядки	≈2.5ч
Время использования 1	≈15ч (ANC+BT)
Время использования 2	≈25ч(BT)
Время использования 3	≈45ч (ANC)
Профили Bluetooth	HFP/HSP/A2DP/AVRCP
Диапазон Bluetooth	10м
Чувствительность	100дБ±3дБ
Сопротивление	32Ом
Диаметр драйвера	40мм
Диапазон частот	20Гц - 20кГц

Гарантия и сервис

На данный продукт распространяется 12 месячная гарантия с даты покупки. По поводу гарантийного и постгарантийного обслуживания Вы можете обратиться в Universal Communications – официальный сервисный центр OneOdio на территории стран ТС.

Адрес: 119334, г. Москва, Ленинский проспект, 38А, комната 44.

E-mail: oneodio@univercom.ru

Тел.: +7 495-287-33-20

Гарантия считается недействительной, если:

- оборудование (товар) имеет следы коррозии, дефекты, возникшие в результате повреждений, нанесенных домашними животными, грызунами;
- оборудование (товар) имеет дефекты, возникшие в результате ненадлежащих условий эксплуатации (короткие замыкания, перегрузки, механические, электрические или тепловые повреждения, замятые контакты, трещины, сколы, следы ударов или механического воздействия, следы гари, копоты и т.п.);