

# Tribit<sup>®</sup>

Беспроводные наушники

# Tribit Starlet 02



## KN02

Инструкция



1 x Tribit KH02




1 x 3.5mm Аудиокабель



1 x USB Type-C Кабель



1 x Инструкция



1. Кнопка питания

2. LED Индикатор

3. Микрофон

4. Аудиовход 3.5мм


5. Порт зарядки Type-C

6. Громкость - / Пред. трек

7. Кнопка MFB

8. Громкость + / След. трек


9. Кнопка управления подсветкой

**1. Включение:**

Сдвиньте переключатель в положение "ON", загорится подсветка и раздастся голосовой сигнал "power on" и наушники войдут в режим сопряжения.

**2. Выключение:**

Сдвиньте переключатель в положение "OFF", раздастся голосовой сигнал "power off" и наушники отключатся.



1. Во включенном состоянии, сдвиньте переключатель в положение "ON", наушники войдут в режим сопряжения, индикатор будет мигать красным/синим попеременно.
2. Включите Bluetooth на телефоне, найдите и выберите "Tribit Starlet 02" в списке доступных устройств.

## Управление подсветкой

При включении подсветка включается автоматически. Краткое нажатие кнопки включает следующий режим, на четвертый раз подсветка выключится.

## Управление наушниками

Громкость +	Краткое нажатие кнопки "+"
Громкость -	Краткое нажатие кнопки "-"
След. трек	Нажать и удерживать 1 сек кнопку "+"
Пред. трек	Нажать и удерживать 1 сек кнопку "-"
Воспр./Пауза	Нажать кнопку "MFB" один раз
Ответить/завершить звонок	Нажать кнопку "MFB" один раз
Отклонить звонок	Нажать и удерживать кнопку "MFB" 1 сек .
Голосовой помощник	Нажать кнопку "MFB" дважды
Очистить лист сопряжений	Во включенном состоянии одновременно нажать и удерживать кнопки "+" и "-" в течение 5 секунд. После этого наушники вновь войдут в режим сопряжения.

---

Включение	Power On
Выключение	Power Off
Режим сопряжения	Pairing
Успешное подключение	Connected
Отключено от источника	Disconnected
Низкий заряд батареи	Battery Low

---

## Зарядка наушников

---

Для зарядки наушников подключите их кабелем USB Type-C к источнику питания 5В (компьютер, зарядное устройство для телефона). Наушники выключатся и начнется зарядка. Индикатор будет светиться красным, после полной зарядки цвет поменяется на синий.

Гарантия: на данный продукт распространяется 12 месячная гарантия с даты покупки.

По поводу гарантийного и постгарантийного обслуживания Вы можете обратиться в Universal Communications – официальный сервисный центр Tribit Audio на территории стран ТС.

Адрес: 119334, г. Москва, Ленинский проспект, 38А. комната 44

E-mail: [tribitaudio@univercom.ru](mailto:tribitaudio@univercom.ru)

Тел.: +7 495-287-33-20

### **Внимание**

Эта гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате неправильного или неразумного использования или обслуживания; несоблюдение инструкции по эксплуатации; несчастные случаи; избыток влаги; насекомые; молния; несанкционированное изменение или модификация исходного состояния; повреждения, вызванные неправильной упаковкой или транспортировкой; потеря, повреждение или искажение сохраненных данных; повреждения, вызванные использованием продуктов, отличных от Tribit; покупка продуктов у неавторизованных дилеров.