

Tribit FlyBuds C2


Модель ВТН96

Беспроводные наушники


Руководство пользователя

Упаковочный лист

1. Наушники (L/R)
2. Зарядный футляр
3. Зарядный кабель USB-C
4. Руководство пользователя




Описание




Как носить наушники

- При прослушивании




Вставьте наушник в ушной канал и вращайте его до тех пор, пока вам не станет удобно.

- При разговоре



Направьте микрофон ко рту для лучшего звукового эффекта.


- Расположение в футляре



Левый наушник

Правый наушник


Включение/Выключение питания



- При первом использовании: снимите транспортные наклейки



- Для включения питания:
Откройте футляр для зарядки



- Для выключения питания:
Закройте футляр для зарядки

Инструкция по подключению Bluetooth



Подключите наушники к устройству Bluetooth:

Откройте футляр для зарядки, и наушники автоматически перейдут в режим сопряжения Bluetooth, затем индикаторы наушников будут мигать попеременно красным и белым. Включите функцию Bluetooth в устройстве Bluetooth, обновите список устройств Bluetooth, затем выберите сопряженное аудиоустройство с именем «Tribit FlyBuds C2» для подключения. Индикаторы наушников погаснут после успешного подключения.

Подключение наушников к другим устройствам:


Способ 1: Пожалуйста, отсоедините наушники от подключенного в данный момент устройства Bluetooth, и наушники автоматически войдут в режим сопряжения Bluetooth.
Способ 2: Коснитесь любого наушника 4 раза. Когда загорится белый индикатор, коснитесь и удерживайте наушник в течение 3 секунд. Когда индикаторы обоих наушников одновременно мигнут красным, наушники автоматически перейдут в режим сопряжения Bluetooth.

Инструкции по сенсорному управлению



Воспр/пауза	Дважды коснитесь любого наушника
Следующий трек	Трижды нажмите на правый наушник
Громкость +	Коснитесь и удерживайте правый наушник (во время вызова или воспроизведения музыки)
Громкость -	Коснитесь и удерживайте левый наушник (во время вызова или воспроизведения музыки)
Голосовой помощник	Трижды нажмите на левый наушник
Ответить на звонок	Коснитесь любого наушника один раз
Завершение вызова	Дважды коснитесь любого наушника
Отклонение входящего вызова	Коснитесь и удерживайте любой наушник
Отключение питания	Коснитесь и удерживайте любой наушник в течение 10 секунд (без вызова или воспроизведения музыки), красный индикатор будет мигать в течение 1 секунды с сигналом отключения питания: Power OFF
Включение питания	Коснитесь и удерживайте левый и правый наушники в течение 6 секунд, белый индикатор будет мигать в течение 6 секунд с сигналом включения питания: Power ON питания: Power OFF

Инструкции по зарядке



Когда индикаторы наушников начинают медленно мигать красным цветом, пожалуйста зарядите наушники.

- **Чтобы зарядить наушники:** Поместите наушники в футляр для зарядки и закройте крышку, зарядка будет осуществляться автоматически. Индикаторы в крайнем левом и правом углу зарядного устройства показывают состояние зарядки каждого наушника. Во время зарядки индикаторы всегда будут гореть и погаснут после полной зарядки наушников.

- **Время зарядки наушников:** около 90 минут.


Откройте верхнюю крышку зарядного футляра, и на ней отобразится уровень заряда батареи. Когда батарея разрядится, индикатор на зарядном футляре погаснет. Пожалуйста, заряжайте футляр вовремя.

- **Для зарядки зарядного футляра:** подключите один конец USB-кабеля к источнику питания 5 В, а другой конец - к зарядному порту зарядного футляра. Световые индикаторы будут мигать во время процесса зарядки, а 4 световых индикатора будут гореть, когда наушники будут полностью заряжены.

Время зарядки футляра: около 90 минут.

* Приведенные выше данные получены из лаборатории Thousandshores. Thousandshores оставляет за собой право на окончательные объяснения.

Сброс настроек наушников



Шаг 1. Выключите левый и правый наушники. Прикоснитесь к сенсорной области и удерживайте ее в течение 10 секунд (на 6-й секунде наушники включатся, и белый индикатор мигнет один раз, а затем погаснет).

Шаг 2. Дважды коснитесь левого и правого наушников, чтобы войти в состояние сброса в течение 5 секунд.

Шаг 3. После успешного сброса настроек наушников белые индикаторы левого и правого наушников быстро начнут мигать.

Примечание: После сброса настроек, если к наушникам было подключено устройство Bluetooth, вам необходимо удалить запись о сопряжении, чтобы снова выполнить сопряжение наушников.

Диапазон частот и максимальная мощность передачи

Диапазон частот: 2402~2480МГц

Максимальная мощность передатчика: -6 /+4 дБм

Внимание

1. Не разбирайте и не модифицируйте наушники по какой-либо причине, в противном случае гарантия не распространяется на любые неисправности наушников.

2. Не допускайте преднамеренного контакта наушников с жидкостями, которые могут повредить наушники, и гарантия станет недействительной.
3. Не помещайте наушники в среду, где температура слишком высокая или слишком низкая (выше 45°C или ниже -20°C).
4. Этот продукт включает в себя встроенную литиевую батарею. Запрещается разбирать, ударять, сжимать или бросать изделие в огонь.
5. Пожалуйста, держите наушники подальше от детей, чтобы избежать случайного проглатывания и получения других травм.

Примечание

1. В шумной обстановке голос из наушников будет звучать ниже, чем фактическая громкость.
2. Длительное прослушивание музыки с высокой громкостью может привести к необратимому повреждению вашего слуха.
3. Пожалуйста, используйте зарядный кабель и адаптер питания или компьютер для зарядки наушников. При зарядке используйте только адаптер, соответствующий национальным/региональным правилам и международным и региональным стандартам безопасности.

Гарантия и сервис

На данный продукт распространяется 12 месячная гарантия с даты покупки. По поводу гарантийного и постгарантийного обслуживания Вы можете обратиться в Universal Communications – официальный сервисный центр Tribit Audio на территории стран ТС.

Адрес: 119334, г. Москва, Ленинский проспект, 38А, комната 44

E-mail: tribitaudio@univercom.ru

Тел.: +7 495-287-33-20