


Инструкция

E7 PRO Беспроводные наушники

Комплектация



E7 PRO Наушники с активным шумоподавлением



Кейс




USB cable




3.5 mm audio cable

Элементы управления




Включение

Сдвиньте переключатель с OFF в BT/NC.



Выключение

Сдвиньте переключатель с BT/NC в OFF.



Управление



Управление расположено на правой чаше

Управление воспроизведением

Функция	Действие
Играть/пауза	Краткое нажатие ● кнопки
Сдел. Трек	Краткое +нажатие
Пред. Трек	Краткое -нажатие
Громкость +	Удерживать +
Громкость -	Удерживать -



Play / Pause, answer call

Управление звонками

Кнопка MFB

● и микрофон - на правой чаше


Функция	Действие
Ответить	Кратко ● нажать
Завершить	Кратко ● нажать
Отклонить	2сек● Удерживать
Ответить на второй звонок, первый удержать	Кратко нажать ●
Отклонить второй звонок	Удерживать ● 2 сек
Переключение между	Кратко нажать ●

Активное шумоподавление ANC

Режим	действие
ON	Сдвиньте в положение NC.
OFF	Сдвиньте в положение OFF/BT.

Зарядка наушников

1. Вставьте кабель в разъем наушников



2. Подключите второй конец в зарядное устройство от смартфона

Notes:

- Во время зарядки индикатор -красный, он погаснет по ее завершении

Предупреждение о низком заряде


- Голосовое уведомление "Battery Low"

Время зарядки

От 3 до 4 часов.

Индикация

Bluetooth индикатор - правая чаша
Индикатор батареи - левая чаша



Bluetooth индикатор

Значение	Состояние
Питание вкл	Мигает синим
Подключено	Постоянный светло синий
Шумоподавление вкл	Постоянный белый


Battery индикатор

Состояние	Состояние
Идет зарядка	Постоянный красный
Заряжено	Выключен

BLUETOOTH Подключение

Соединение наушников со смартфоном

1. Сдвиньте переключатель в положение BT, индикатор будет мигать синим
2. Активируйте Bluetooth на смартфоне
3. Выберите E7 в меню



BLUETOOTH Подключение

Как разорвать соединение

1. Через bluetooth меню.
2. Выключив наушники.
3. Удерживая ● 3 сек

Повторное подключение


1. При включении оно произойдет автоматически.
2. Кратко ●нажать .

Проводное подключение

Подключите аудиокабель из комплекта

Note:

Питание должно быть включено



Хранение

Храните наушники в кейсе



Гарантия и сервис

Гарантия: На данный продукт распространяется 12 месячная гарантия с даты покупки.

Гарантия считается недействительной, если:

- оборудование (товар) имеет следы коррозии, дефекты, возникшие в результате повреждений, нанесенных домашними животными, грызунами;*
- оборудование (товар) имеет дефекты, возникшие в результате ненадлежащих условий эксплуатации (короткие замыкания, перегрузки, механические, электрические или тепловые повреждения, замятые контакты, трещины, сколы, следы ударов или механического воздействия, следы гари, копоти и т.п.);*

По поводу гарантийного и постгарантийного обслуживания Вы можете обратиться в Universal Communications – официальный сервисный центр Cowin Audio на территории стран ТС.

Адрес: 119334, г. Москва, Ленинский проспект, 38А комната44.

E-mail: cowinaudio@univercom.ru